

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Россия** (495)268-04-70

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://analitpribor.nt-rt.ru/> || anp@nt-rt.ru

# Газоанализатор измерения уровня одоризации АНКАТ-7670

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИБЯЛ.413411.044 РЭ



## Содержание

Лист

1 Описание и работа	3
1.1 Описание и работа газоанализаторов	3
1.1.1 Назначение газоанализаторов	3
1.1.2 Технические характеристики	6
1.1.3 Состав газоанализаторов	11
1.1.4 Устройство и работа	12
1.1.5 Маркировка	20
1.1.6 Упаковка	22
2 Использование по назначению	23
2.1 Общие указания по эксплуатации	23
2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию	23
2.3 Использование газоанализаторов	28
2.4 Возможные неисправности и способы их устранения	33
3 Техническое обслуживание	35
4 Хранение	39
5 Транспортирование	39
Приложение А Газоанализаторы АНКАТ-7670. Методика поверки	40
Приложение Б Перечень ПГС, используемых при поверке газоанализаторов	55
Приложение В Газоанализаторы АНКАТ-7670. Чертеж средств взрывозащиты	56
Приложение Г Газоанализаторы АНКАТ-7670. Алгоритм работы	57

Настоящее руководство по эксплуатации газоанализаторов АНКАТ-7670 (в дальнейшем - газоанализаторы) предназначено для изучения устройства газоанализаторов, их характеристик и правил работы с целью правильного использования их при эксплуатации.

Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС.РУ.ГБ05.В02604 от 16.01.2009 г. выдан органом по сертификации НАИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования».

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений № 22921 до 01.01.2011 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. RU.C.31.004.A), внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 30844-05.

## 1 Описание и работа

### 1.1 Описание и работа газоанализаторов

#### 1.1.1 Назначение газоанализаторов

1.1.1.1 Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений. Газоанализаторы обеспечивают также автоматический пересчет результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой.

Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002.

Принцип действия газоанализаторов - электрохимический.

Способ забора пробы – принудительный, за счет избыточного давления в газопроводе.

Режим работы – непрерывный.

Режим измерения – циклический.

Тип газоанализатора – стационарный, конструктивно газоанализаторы состоят из блока питания и сигнализации (БПС) и блока отбора пробы (БОП), соединяющихся между собой кабельными линиями.

Газоанализаторы имеют два исполнения: АНКАТ-7670-РП с возможностью электропитания от резервного источника питания напряжением  $(24 \pm 2,4)$  В и АНКАТ-7670 с питанием от сети переменного тока напряжением  $(220^{+22}_{-33})$  В частотой  $(50 \pm 1)$  Гц

Газоанализаторы относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II для внутренней и наружной установки и соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

БОП имеет взрывобезопасный уровень (1) по ГОСТ Р 51330.0-99, обеспечиваемый видами: «искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99, «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 51330.1-99 и имеет маркировку взрывозащиты «1ExibdIIBT4X».

БОП имеет низкую степень опасности механических повреждений по ГОСТ Р 51330.0-99, о чем свидетельствует знак «Х» в маркировке взрывозащиты, указывающий на специальные условия для обеспечения безопасности в эксплуатации.

БПС относится к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99 и имеет маркировку взрывозащиты «[Exib]IIB».

По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 составные части газоанализатора относятся к категориям:

- БПС – УХЛ 4.2;
- БОП – УХЛ 2, но для работы при температуре от минус 45 до плюс 40 °C.

Степень защиты оболочек составных частей газоанализатора от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-96:

- БПС - IP20;
- БОП - IP54.

Условия эксплуатации газоанализатора:

1) диапазон температуры окружающей среды:

- БПС - от 5 до 40 °C;
- БОП – от минус 45 до плюс 40 °C.

Примечание – Предельные значения температуры окружающего воздуха для БОП от минус 50 до плюс 45 °C;

- 2) диапазон относительной влажности окружающей среды от 30 до 98 % при температуре 35 °C;
- 3) диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- 4) производственная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц амплитудой не более 0,15 мм;
- 5) напряженность внешнего однородного переменного магнитного поля не более 400 А/м;
- 6) напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м;
- 7) содержание пыли не более 10 мг/м<sup>3</sup>.

Параметры анализируемой газовой смеси на входе в газоанализатор:

- 1) состав смеси - природный газ по ГОСТ 5542-87;
- 2) диапазон давления от 0,3 до 1,2 МПа;
- 3) объемный расход ( $0,4 \pm 0,1$ ) л/мин.

## 1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

- 1) цифровую индикацию массовой концентрации меркаптанов и серы меркаптановой и установленных пороговых значений;
- 2) непрерывную световую красного цвета и прерывистую звуковую сигнализации, свидетельствующие о снижении массовой концентрации меркаптанов относительно порога срабатывания «ПОРОГ 1» с одновременной коммутацией внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств;
- 3) непрерывную световую красного цвета и прерывистую звуковую сигнализации, свидетельствующие о превышении массовой концентрации меркаптанов порога срабатывания «ПОРОГ 2» с одновременной коммутацией внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств;
- 4) прерывистую звуковую сигнализацию ОТКАЗ с выводом сообщения на индикатор о неисправности составных частей газоанализатора или обрыве линий связи между БСП и БОП с одновременной коммутацией внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств;
- 5) возможность осуществлять коммутацию внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств при отключении напряжения питания от газоанализатора;
- 6) передачу результатов измерений по унифицированному выходному токовому сигналу (4 – 20) мА по ГОСТ 26.011-80 и по цифровому каналу с интерфейсами RS485 и RS232;
- 7) запись в энергонезависимую память результатов измерений, их хранение и передачу по цифровому каналу на внешнюю ПЭВМ.

1.1.2.2 Диапазон измерения массовой концентрации меркаптанов (R-SH) (по этилмеркаптану ( $C_2H_5SH$ )) - от 0 до 80 мг/м<sup>3</sup>.

Диапазон показаний массовой концентрации серы меркаптановой от 0 до 40 мг/м<sup>3</sup>.

1.1.2.3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности газоанализаторов ( $\Delta_d$ ), мг/м<sup>3</sup>:

-  $\Delta_d = \pm 2$  на участке диапазона измерения от 0 до 10 мг/м<sup>3</sup>;

-  $\Delta_d = \pm (2 + 0,2(C_{вх} - 10))$  на участке диапазона измерения от 10 до 80 мг/м<sup>3</sup>. ( $C_{вх}$  – значение массовой концентрации меркаптанов).

Проверочным компонентом является этилмеркаптан.

1.1.2.4 Пределы допускаемой вариации показаний равны 0,5 в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.

1.1.2.5 Цена единицы младшего разряда цифровой индикации массовой концентрации равна 0,1 мг/м<sup>3</sup>.

1.1.2.6 Газоанализаторы имеют унифицированный выходной токовый сигнал (4 – 20) мА по ГОСТ 26.011-80 при сопротивлении нагрузки не более 0,5 кОм и напряжение пульсаций не более 30 мВ на нагрузочном сопротивлении 50 Ом.

1.1.2.7 Номинальная функция преобразования газоанализаторов по унифицированному выходному токовому сигналу имеет вид:

$$I = I_n + K_n \times A_0, \quad (1.1)$$

где I - значение выходного токового сигнала, мА;

I<sub>n</sub> – начальное значение выходного токового сигнала, равное 4 мА;

A<sub>0</sub> – измеренное значение массовой концентрации меркаптанов, мг/м<sup>3</sup>;

K<sub>n</sub> - номинальный коэффициент преобразования, равный 0,2 мА м<sup>3</sup>/мг.

1.1.2.8 Время прогрева газоанализаторов - не более 60 мин.

1.1.2.9 Предел допускаемого интервала времени непрерывной работы газоанализаторов без корректировки показаний по ПГС - 6 мес.

1.1.2.10 Продолжительность одного цикла измерения массовой концентрации (T<sub>ц</sub>) от 20 до 120 мин.

1.1.2.11 Электрическое питание газоанализаторов осуществляется:

- для АНКАТ-7670 - от сети переменного тока с номинальным напряжением (220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>) В частотой (50 ± 1) Гц;

- для АНКАТ-7670-РП - от сети переменного тока с номинальным напряжением (220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>) В частотой (50 ± 1) Гц и от источника резервного питания напряжением (24 ± 2,4) В. Переход с сетевого питания на резервное и обратно происходит без потери работоспособности газоанализатора.

1.1.2.12 Мощность потребляемая газоанализаторами - не более 60 В А.

1.1.2.13 Допустимое напряжение переменного тока через контакты реле «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», ОТКАЗ и реле сигнализации об отключении напряжения питания - (220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>) В, ток нагрузки - 2,5 А.

1.1.2.14 Диапазон установки значений порогов «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» - от 10 до 70 мг/м<sup>3</sup>.

При выпуске из производства установлены следующие значения порогов, мг/м<sup>3</sup>:

- ПОРОГ 1 ( на понижение) – 10;
- ПОРОГ 2 (на повышение) – 40.

1.1.2.15 Газоанализаторы сохраняют в энергонезависимой памяти измеренные значения массовой концентрации, дату и время измерения за 1 месяц работы.

1.1.2.16 Габаритные размеры составных частей газоанализаторов, мм, не более:

БПС – длина – 480; ширина – 290; высота - 220;

БОП – длина – 250; ширина – 400; высота – 670.

1.1.2.17 Масса составных частей газоанализаторов, кг, не более:

- БПС – 8;
- БОП – 25.

1.1.2.18 Параметры кабеля, соединяющего БПС и БОП:

- длина, не более – 150 м;
- сопротивление токопроводящих жил, не более - 3 Ом на жилу;
- индуктивность – 0,15 мГн;
- емкость – 0,04 мкФ.

1.1.2.19 Газоанализаторы устойчивы к изменению температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий эксплуатации БОП и БПС

1.1.2.20 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) на каждые 3,3 кПа (25 мм рт. ст.) от давления, при котором определялась основная абсолютная погрешность, равны 0,4 волях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.

1.1.2.21 Газоанализатор АНКАТ-7670-РП устойчив при переходе от сетевого напряжения питания ( $220^{+22}_{-33}$ ) В на питание от резервного источника напряжением (24 ± 2,4) В и обратно.

1.1.2.22 Газоанализаторы устойчивы к перегрузке по массовой концентрации меркаптанов, превышающей на 20 % максимальную концентрацию в течение 5 мин.

Время восстановления показаний после снятия перегрузки - не более 30 мин.

1.1.2.23 Газовый тракт БОП газоанализаторов герметичен при избыточном давлении 0,7 кПа (71 мм вод. ст.).

Спад давления в течение 5 мин – не более 0,021 кПа (2 мм вод. ст.).

1.1.2.24 Газоанализаторы устойчивы к воздействию рабочего давления газа в газопроводе на входе БОП до 1,2 МПа (12,2 кгс/см<sup>2</sup>). Газовый канал БОП газоанализаторов сохраняет прочность и плотность при воздействии на его входе пробного давления 1,5 МПа (15,3 кгс/см<sup>2</sup>).

1.1.2.25 Газоанализаторы относятся к оборудованию класса А с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 51522-99 при воздействии электромагнитных помех следующих видов степени жесткости 2:

- электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-99.
- радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-99;
- наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-2007;
- микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6-99;
- динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11-2007.

1.1.2.26 Газоанализаторы удовлетворяют нормам помехоэмиссии, установленным для оборудования класса А для индустриальных радиопомех по ГОСТ Р 51318.22-99.

1.1.2.27 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают:

- 1) воздействие температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и кратковременное воздействие предельной пониженной температуры минус 50 °C (не более 6 ч);
- 2) воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °C;
- 3) воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.

1.1.2.28 Средняя наработка на отказ газоанализаторов в условиях эксплуатации (с учетом технического обслуживания) не менее 20000 ч.

Средний срок службы электрохимической ячейки - не менее 3 лет.

1.1.2.29 Средний полный срок службы газоанализаторов в условиях эксплуатации, указанных в настоящем РЭ - не менее 10 лет (без учета среднего срока службы электрохимического ячейки).

Примечание – После 10 лет эксплуатации газоанализаторы подлежат списанию согласно «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.12.98 г №1540.

1.1.2.30 Суммарная масса драгоценных материалов в газоанализаторах, примененных в его составных частях, в том числе и в покупных изделиях, г:

- золото – 0,0311;
- платина – 0,2122;
- серебро – 0,2346.

1.1.2.31 Суммарная масса цветных металлов в газоанализаторах, кг:

1) сплавы алюминия:

- БОП – 0,8;
- БПС – 2,7;

2) сплавы меди:

- БОП – 1,4;
- БПС - 0,2.

### 1.1.3 Состав газоанализаторов

1.1.3.1 Состав газоанализаторов соответствует таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ИБЯЛ.418311.052	Газоанализатор АНКАТ-7670, в составе: Блок питания и сигнализации Блок отбора пробы	1 шт. 1 шт. 1 шт.	Согласно исполнению Согласно исполнению
Примечания			
1 В комплект поставки газоанализаторов входят:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01;</li><li>- соединитель ИБЯЛ.302317.028 для подключения к штуцеру ВХОД ГАЗА;</li><li>- ведомость эксплуатационных документов ИБЯЛ.413411.044 ВЭ;</li><li>- комплект эксплуатационных документов согласно ИБЯЛ.413411.044 ВЭ;</li><li>- комплект ЗИП согласно ведомости ИБЯЛ.413411.044 ЗИ.</li></ul>			
2 По отдельному заказу может поставляться:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- электрохимическая ячейка ИБЯЛ.418425.035-56 взамен отработавшей свой ресурс;</li><li>- генератор ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 ТУ;</li><li>- источник микропотока C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SH «ИМ 07-М-А2», 1-12 мкг/мин, 100 °C</li></ul>			
ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001;			
<ul style="list-style-type: none"><li>- баллоны с азотом.</li></ul>			

## 1.1.4 Устройство и работа

### 1.1.4.1 Принцип действия

1.1.4.1.1 Принцип действия газоанализаторов основан на использовании эффекта окисления меркаптанов на катализаторе рабочего электрода электрохимической ячейки (ЭХЯ) с выделением свободных электронов, таким образом, при подаче на ЭХЯ газовой смеси, содержащей меркаптаны, создается токовый сигнал, пропорциональный массовой концентрации меркаптанов в смеси, который затем усиливается, нормируется, преобразуется в цифровую форму.

1.1.4.1.2 Поскольку для прохождения электрохимической реакции необходим кислород, то в газоанализаторах используется циклический режим работы, при котором на ЭХЯ в течение 5 мин подается одорированный природный газ, а затем в течение 25 мин атмосферный воздух.

### 1.1.4.2 Устройство газоанализаторов

1.1.4.2.1 Устройство и работу газоанализаторов поясняет схема функциональная, приведенная на рисунке 1.1 и схема газовая пневматическая БОП, приведенная на рисунке 1.2.

### 1.1.4.2.2 БПС состоит из следующих блоков:

- 1) модуля питания сетевого (МПС), представляющего собой импульсный преобразователь напряжения питания переменного тока;
- 2) модуля питания датчика (МПД), формирующего гальванически изолированную от других цепей цепь питания блока датчика (БД) искробезопасным выходным напряжением и обеспечивающий прием выходного сигнала БД;
- 3) двух модулей питания искробезопасных (МПИ), каждый из которых формирует по две гальванически изолированных друг от друга и от других цепей газоанализатора искробезопасных цепи питания, которые используются для питания двух электромагнитных клапанов, побудителя расхода в БД, подогрева БД;
- 4) устройства процессорного, управляющего клапанами, побудителем расхода, принимающее сигнал с БД и обеспечивающее архивирование, и передачу информации на внешние устройства.

#### 1.1.4.2.3 Внешний вид БПС приведен на рисунке 1.3.

Модули устанавливаются в металлическом каркасе с помощью направляющих. Связь между модулями осуществляется через плату с печатным монтажом. На задней стенке размещены: клеммные колодки для подключения к сети переменного тока и резервному питанию, заземляющего проводника, цепей связи с БД, внешних цепей сигнализации, вторичных регистрирующих приборов. Задняя стенка закрывается крышкой.

На лицевую панель БПС выведены сетевой переключатель, сетевой предохранитель, светодиодный индикатор зеленого цвета ВКЛ для индикации наличия напряжения питания (сетевого или внешнего источника постоянного тока) и предохранитель «2 А», на ней также расположено устройство процессорное с размещенными на нем пленочной клавиатурой и цифровым 4-х строчным индикатором и индикаторами П1 (ПОРОГ 1) и П2 (ПОРОГ 2). На модуле МПД имеется индикатор зеленого цвета свечения, сообщающие о наличии напряжения питания цепей БД. На модулях МПИ имеются индикаторы зеленого цвета свечения, сообщающие о наличии напряжения питания:

- побудителя расхода (верхний индикатор левого МПИ);
- цепей обогрева БД (нижний индикатор левого МПИ);
- клапана ВОЗДУХ (верхний индикатор правого МПИ);
- клапана ГАЗ (нижний индикатор правого МПИ).

БПС предназначен для установки в невзрывоопасных зонах.

#### 1.1.4.2.4 БОП состоит из следующих блоков:

- 1) регулятора давления, обеспечивающего снижение давления перед подачей на БД;
- 2) двух электромагнитных клапанов К1, К2, обеспечивающих поочередную подачу на БД газа из газопровода и атмосферного воздуха;
- 3) двух фильтров тонкой очистки и индикатора расхода, предназначенного для контроля подачи газа и воздуха на БД;
- 4) платы стабилизации напряжения клапанов и искрозащиты;
- 5) БД, представляющего собой теплоизолированный корпус с размещенными в нем ЭХЯ, платой управления, побудителем расхода и резисторами для подогрева внутреннего объема БД при отрицательной температуре окружающей среды.

#### 1.1.4.2.5 Внешний вид БОП приведен на рисунке 1.4.

На нижней стенке БОП расположены штуцеры ВХОД ВОЗДУХА, ВХОД ГАЗА и СБРОС, а также кабельный ввод для искробезопасных цепей питания БОП. Установленный внутри БД имеет одноименные штуцеры для подключения газовых линий, а также разъем ДАТЧИК для подключения искробезопасных цепей питания платы управления, разъем ПОБУДИТЕЛЬ для подключения искробезопасных цепей питания побудителя расхода и резисторов нагревателя, разъем ПУЛЬТ для подключения выносного блока управления и индикации.




Рисунок 1.3 – Блок питания и сигнализации. Внешний вид.




Рисунок 14 - Блок отбора пробы. Внешний вид

#### 1.1.4.3 Обеспечение взрывозащищенности

1.1.4.3.1 Взрывозащищенность БОП, имеющего взрывобезопасный уровень (1) взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 обеспечивается видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 51330.1-99 и «искробезопасная цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99.

Чертеж средств взрывозащиты приведен в приложении В.

Взрывозащищенность БОП обеспечивается:

1) питанием БОП от искробезопасных цепей БПС;

2) питанием электроклапанов от устройств искрозащиты;

3) применением в составе БОП электроклапанов с взрывозащищенными электромагнитами ЭВ

04. Электромагниты имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты «1ExdIIBT4» и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99. Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В00904 выдан центром сертификации «СТВ» рег.№ РОСС RU.0001.11ГБ04;

4) неповреждаемость элементов, обеспечивающих взрывозащищенность, обеспечивается заливкой компаундом.

1.1.4.3.2 Взрывозащищенность БПС, имеющего взрывобезопасный уровень (1) взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 обеспечивается видом взрывозащиты и «искробезопасная цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99.

Взрывозащищенность БПС обеспечивается:

1) гальванической развязкой выходных искробезопасных питающих и информационных цепей от силовой питающей сети переменного тока;

2) гальванической развязкой выходных искробезопасных питающих и информационных цепей от внутренних искроопасных цепей и силовых цепей постоянного тока при питании от внешнего преобразователя напряжения аккумуляторной батареи;

3) гальванической развязкой выходных искробезопасных цепей между собой;

4) ограничением по напряжению и току выходных искробезопасных питающих и информационных цепей;

5) неповреждаемость элементов, обеспечивающих взрывозащищенность, обеспечивается заливкой компаундом.

1.1.4.3.3 Максимальная температура нагрева поверхности оболочки БОП в наиболее нагретом месте не превышает допустимого значения для температурного класса Т4 (135 °C) по ГОСТ Р 51330.0-99.

#### 1.1.4.4 Работа газоанализаторов

1.1.4.4.1 Работа газоанализатора осуществляется следующим образом. Микроконтроллер БД принимает сигнал с ЭХЯ и передает информацию о концентрации на БПС в цифровом последовательном коде через разъем ДАТЧИК, одновременно на этот же разъем выводится токовый сигнал (4 - 20) мА, который используется для градуировки газоанализаторов. Кроме того, микроконтроллер получает сигналы о включении клапанов и выдает сигнал на включение побудителя расхода. В зависимости от показаний датчика температуры, установленного внутри БД, микроконтроллер управляет включением балластных резисторов при снижении температуры окружающей среды.

БД являются взаимозаменяемыми и имеют унифицированный выходной токовый сигнал, поэтому при градуировке газоанализатора БД демонтируется из БОП, в лабораторных условиях подключается к генератору газовых смесей и его показания корректируются с помощью выносного блока управления и индикации, подключаемого к разъему ПУЛЬТ.

БПС управляет включением клапанов, принимает от датчика информацию о концентрации и служебную информацию, архивирует и по запросу передает информацию на внешнюю ЭВМ, управляет включением реле.

## 1.1.5 Маркировка

1.1.5.1 Маркировка газоанализаторов соответствует ГОСТ 26828-86, ГОСТ Р 51330.0-99 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.1.5.2 На табличках, расположенных на боковой стенке БПС нанесена следующая информация:

- на первой табличке:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) условное обозначение газоанализатора и название блока БПС;
- 3) заводской порядковый номер;
- 4) год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;
- 5) химическая формула измеряемого газа и диапазон измерения;
- 6) предел допускаемой основной абсолютной погрешности;
- 7) род тока, частота и напряжение питания (номинальные значения), потребляемая мощность;
- 8) знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;
- 9) знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;
- 10) ИБЯЛ.413411.044 ТУ;

- на второй табличке:

- 1) маркировка взрывозащиты «[Exib]ПВ» по ГОСТ Р 51330.0-99;
- 2) условное обозначение газоанализатора;
- 3) диапазон температуры окружающей среды;
- 4) номер сертификата соответствия в системе сертификации Ex -оборудования и название органа по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный сертификат;
- 5) степень защиты от проникновения влаги и пыли, обеспечиваемая корпусом;
- 6) параметры искробезопасной цепи: Uo, Um, Io, Co, Lo.

1.1.5.3 На табличках, прикрепленных к боковой стенке БОП нанесена следующая информация:

- на первой табличке:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) условное обозначение газоанализатора и название блока БОП;
- 3) заводской порядковый номер;
- 4) год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;
- 5) химическая формула измеряемого газа и диапазон измерения;
- 6) знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;
- 7) знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;
- 8) ИБЯЛ.413411.044 ТУ.

на второй табличке:

- 1) маркировка взрывозащиты «1ExibdIIBT4X» по ГОСТ Р 51330.0-99;
- 2) условное обозначение газоанализатора;
- 3) диапазон температуры окружающей среды;
- 4) степень защиты от проникновения влаги и пыли, обеспечиваемая корпусом;
- 5) номер сертификата соответствия в системе сертификации Ex -оборудования и название органа по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный сертификат;
- 6) параметры искробезопасной цепи:  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $C_i$ ,  $L_i$ .

1.1.5.4 На табличке, расположенной на боковой стенке БД нанесена следующая информация:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) условное обозначение газоанализатора и название блока БД;
- 3) химическая формула измеряемого газа и диапазон измерения;
- 4) заводской порядковый номер;
- 5) год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления.

1.1.5.5 У органов управления нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов.

Переключатель сетевого напряжения имеет надпись СЕТЬ. Возле предохранителя указано номинальное значение тока. Внешний зажим, подлежащий заземлению, имеет обозначение  .

Возле колодки для подключения к БПС сети переменного тока нанесен символ  по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

## 1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Газоанализаторы относятся к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78 с дополнительной упаковкой в картонные коробки.

1.1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения должны соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.

1.1.6.3 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током газоанализаторы соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007-75.

2.1.2 Составные части газоанализатора должны быть заземлены.

2.1.3 При работе с газоанализаторами должны выполняться «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным Госгортехнадзором России (ПБ 03-576-03) 11.06.2003г.

2.1.4 Сброс газовой смеси при работе газоанализаторов должен осуществляться за пределы помещения.

2.1.5 Необходимо соблюдать требования по обеспечению взрывозащищенности газоанализаторов, указанные в п. 1.1.4.3 настоящего руководства по эксплуатации.

2.1.6 Во время эксплуатации газоанализаторы должны подвергаться периодическому осмотру один раз в шесть месяцев. При этом проверяется наличие маркировки взрывозащиты, отсутствие механических повреждений оболочки электромагнита клапанов, ослабление крепежа деталей, обеспечивающих взрывозащиту, наличие заземления.

2.1.7 Эксплуатация газоанализаторов с поврежденными деталями категорически запрещается.

2.1.8 Ремонт газоанализаторов должен производиться в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99.

### 2.2 Монтаж газоанализаторов

#### 2.2.1 Порядок установки и монтаж

2.2.1.1 Установить газоанализатор на месте. Разметка для монтажа БОП и БПС приведена на рисунках 1.3, 1.4.

2.2.1.2 БПС должен устанавливаться за пределами взрывоопасной зоны помещения. Параметры окружающей среды внутри помещения должны соответствовать приведенным в разделе 1 настоящего руководства по эксплуатации.

2.2.1.3 БОП может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и открытых пространств в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

2.2.1.4 Подключить БПС и БОП согласно схеме соединений приведенной на рисунке 2.1, заземлить БОП при помощи болта рабочего заземления, заземление БПС осуществляется через трехпроводную сетевую вилку.

2.2.1.5 Отбор пробы из газопровода должен производится в соответствии с ГОСТ 18917-82 через соединитель ИБЯЛ.302317.028 (из комплекта ЗИП), подключенный к штуцеру «ВХОД ГАЗА БОП». Место отбора пробы должно выбираться на расстоянии не ближе 15 м после одоризационной установки. Не допускается производить отбор пробы из тупиковых участков газопроводов и участков со значительным понижением расхода газа.

Отбор пробы из газопровода производить только через соединитель или через трубу из нержавеющей стали, при этом внутренний объем соединительной трубы должен обеспечить доставку пробы из газопровода за время продувки газа.

2.2.1.6 Сброс газовоздушной смеси из газоанализатора производить через заземленную металлическую трубу, подключенную к штуцеру СБРОС БОП и диаметром прохода (10 – 15) мм (например, труба 15x2,8 ГОСТ 3262-75), поднятую на высоту не менее 2 , с поперечным срезом выходного конца и с загибом его вниз. Общая длина линии сброса газовоздушной смеси не должна превышать 6 м.

2.2.1.7 Отбор атмосферного воздуха для продувки БОП должен производиться из зоны, в которой отсутствует одорант. Длина линии отбора не должна превышать 4 м. Внутренний диаметр линии отбора должен быть не менее 6 мм.

## 2.2.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже.

2.2.2.1 При монтаже газоанализаторов необходимо руководствоваться требованиями правил:

1) «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (глава 3, 4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);

2) «Правила устройства электроустановок».

2.2.2.2 Перед монтажом и после газоанализаторы должны быть осмотрены. При этом необходимо обратить внимание:

- 1) на наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- 2) на наличие всех крепежных элементов, уплотнительных колец, элементов заземления.

## 2.3 Подготовка газоанализаторов к использованию

2.3.1 Перед установкой в помещении выдержать газоанализаторы в упаковке в нормальных условиях в течение 4 ч, если газоанализаторы находились в условиях, резко отличающихся от рабочих.

2.3.2 Перед включением газоанализаторов необходимо:

1) провести внешний осмотр;

2) убедиться в правильности соединения БПС и БОП и сетевого кабеля.

3) закрыть вентиль на регулируемом индикаторе расхода, выкрутив его ручку по часовой стрелке до упора.

Перед первой подачей анализируемой газовой смеси на газоанализатор необходимо обеспечить его работу в автоматическом режиме без подачи одорированного газа в течение 48 ч. В случае, если показания газоанализатора после продувки атмосферного воздуха отличаются от нулевых более чем на 1,5 мг/м<sup>3</sup>, необходимо:

- проверить отсутствие в точке отбора атмосферного воздуха запаха одоранта и, при необходимости, изменить место отбора пробы;

- произвести корректировку нуля по атмосферному воздуху по методике п. 4.3.2.1 настоящего руководства.

При первой подаче анализируемой газовой смеси в автоматическом режиме в начале цикла измерения установить необходимый расход по риске индикатора расхода, плавно вращая ручку вентиля индикатора расхода против часовой стрелки.

**ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭХЯ ПРИ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДАХ ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЬ ИНДИКАТОРА РАСХОДА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НА ДРУГОМ МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ГАЗОПРОВОДЕ.**

### 2.3.3 Проверка работоспособности газоанализатора

2.3.3.1 Включить газоанализаторы, убедиться в свечении индикатора «СЕТЬ» зеленого цвета на передней панели БПС, прогреть газоанализатор в течение не менее 60 мин.

2.3.3.2 Произвести установку пороговых значений следующим образом:

- 1) нажать кнопку ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора (см. приложение Г);
- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Ввод порогов»;
- 4) нажать кнопку ENTER;
- 5) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Порог 1»;
- 6) нажать кнопку ENTER, на индикаторе появится сообщение

Ведите значение
XX.XX

где XX.XX – текущее значение порога;

- 7) нажать кнопку ENTER для ввода нового значения, либо ESC для выхода без редактирования порога;
- 8) цифровыми кнопками установить значение порога (стирание неправильно введенной цифры осуществляется кнопкой F);
- 9) нажать кнопку ENTER;
- 10) выйти в режим измерения, нажимая кнопку ESC.

#### Примечания

1 Установка порога срабатывания сигнализации «ПОРОГ 2» выполняется аналогично, выбрав пункт меню «Порог 2».

2 При установке порогов значение «ПОРОГ 1» должно быть меньше чем «ПОРОГ 2», в противном случае газоанализатор выдаст соответствующее сообщение и проигнорирует ввод данного порога.

2.3.3.3 Проверить функционирование БОП, перейдя в тестовый режим работы.


В тестовом режиме у пользователя имеется возможность непрерывного измерения массовой концентрации измеряемого компонента. При этом пользователь вручную выбирает, что в данный момент подается на БД - атмосферный воздух или природный газ.

**ВНИМАНИЕ! Длительное нахождение прибора в тестовом режиме (более 40 мин) с подачей газа может привести к выходу из строя электрохимической ячейки.**

2.3.3.4 Для выбора тестового режима работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) нажать кнопку ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора;
- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Установка режима»;
- 4) нажать кнопку ENTER;

На индикаторе БПС отобразится следующее сообщение:



>Автоматический  
Тестовый  
Сервис  
Коррект. по СПМ

- 5) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать требуемый режим работы газоанализатора;
- 6) нажать кнопку ENTER, после чего газоанализатор перейдет в тестовый режим работы.

2.3.3.5 В тестовом режиме выбор подачи воздуха или природного газа на БД осуществляется нажатием клавиши F.

Выбрать в тестовом режиме «Состояние: газ», нажать клавишу F, вентилем индикатора расхода установить поплавок индикатора на уровне риски.

2.3.3.6 Перейти в автоматический режим измерения, после чего газоанализатор готов к работе.

## 2.4 Использование газоанализаторов

2.4.1 Газоанализаторы циклически измеряют массовую концентрацию одоранта в природном газе, при этом при снижении концентрации одоранта ниже установленного значения «ПОРОГ 1» происходит замыкание контактов 2 и 3 клеммы X14, размыкание контактов 1 и 2 клеммы X14, включаются звуковая и световая (индикатор «П1» на передней панели БПС) сигнализации; при превышении концентрацией измеряемого компонента установленного значения «ПОРОГ 2» происходит замыкание контактов 2 и 3 клеммы X15, размыкание контактов 1 и 2 клеммы X15, включаются звуковая и световая (индикатор «П2» на передней панели БПС) сигнализации.

Газоанализаторы имеют реле ОТКАЗ (клемма X16). В нормальном состоянии - контакты 1-2 замкнуты, контакты 2-3 разомкнуты. При отсутствии напряжения питания на любом из электроклапане или побудителе расхода, при отсутствии связи с БД, а также при неисправности схемы подогрева (снижение температуры внутри БД) происходит срабатывание реле ОТКАЗ - контакты 1-2 разомкнуты, контакты 2-3 замкнуты.

Газоанализаторы имеют реле ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (клемма X17). При наличии напряжения питания переменного тока 220 В, 50 Гц контакты реле 1-2 разомкнуты, контакты 2-3 замкнуты. При пропадании напряжения питания - контакты 1-2 замкнуты, контакты 2-3 разомкнуты.

2.4.2 Газоанализаторы обеспечивают индикацию массовой концентрации одоранта по этилмеркаптану и меркаптановой сере. При выпуске из производства коэффициент пересчета этилмеркаптана в меркаптановую серу составляет 0,52.

В условиях эксплуатации при использовании в качестве одоранта смесь природных меркаптанов (СМП) можно производить корректировку коэффициента по результатам определения меркаптановой серы по методике ГОСТ 22387.2-92, для этого:

- 1) на БПС нажать клавишу ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора;
- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Установка режима»;
- 4) нажать кнопку ENTER;
- 5) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Корректировка по СПМ»;
- 6) нажать кнопку ENTER, на индикаторе появится сообщение:

RSH	XX.XX	МГ/М <sup>3</sup>
Sмерк	YY.YY	МГ/М <sup>3</sup>

где XX.XX – измеренное значение массовой концентрации одоранта;

YY.YY – рассчитанное значение массовой концентрации меркаптановой серы.


- 7) нажать кнопку ENTER;
- 8) ввести значение массовой концентрации серы из паспорта на одорант;
- 9) нажать кнопку ENTER;
- 10) выйти в режим измерения, нажимая клавишу ESC.

В режиме измерения газоанализатора выбор режима индикации производится нажатие клавиш «>>», «<<».

2.4.3 Установка текущих даты и времени проводится следующим образом:

- 1) нажать кнопку ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора;
- 3) кнопками «^», «v» выбрать пункт меню «Настройки»;
- 4) нажать кнопку ENTER;
- 5) кнопками «^», «v» выбрать пункт меню «Календарь»;
- 6) нажать кнопку ENTER;
- 7) кнопками «^», «v» выбрать пункт меню «Дата»;
- 8) нажать кнопку ENTER;

На индикаторе БПС отобразится следующее сообщение:



где XX – текущее значение;

- 9) кнопками «^», «v» выбрать требуемый пункт для редактирования;
- 10) нажать кнопку ENTER;
- 11) цифровыми кнопками установить требуемое значение даты (стирание неправильно введенной цифры осуществляется кнопкой F);
- 12) нажать кнопку ENTER;
- 13) выйти в основной режим работы, нажимая кнопку ESC.

Примечание - Ввод года осуществляется в диапазоне от 2000 – 2099, поэтому при вводе значения текущего года необходимо вводить только последние две цифры (для 2005 года – вводится значение 05).

2.4.4 Пользователь имеет возможность запретить срабатывание звуковой сигнализации при превышении (понижении) значения концентрации относительно установленных порогов. Для этого необходимо:

- 1) нажать кнопку ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора (см. приложение Г).

- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Настройки», в нем меню «Настройка звука»;
- 4) нажать кнопку ENTER, на индикаторе БПС отобразится следующее сообщение;

```
Звук  
>Включен  
Отключен
```

- 5) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт «Отключен»;
- 6) нажать кнопку ENTER;
- 7) выйти в основной режим работы, нажимая кнопку ESC.

#### 2.4.5 Архивирование данных.

В автоматическом режиме работы газоанализатора производится архивация данных о значении массовой концентрации одоранта за один цикл измерения. При этом сохраняются значение концентрации, дата архивации (месяц, число и время измерения), продолжительность времени измерения и продувки воздухом. При установленных длительностях циклов 5/25 время архивации данных составляет минимум 1 мес.

Просмотр данных архива производится следующим образом:

- 1) нажать кнопку ESC;
- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора;
- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Данные архива»;
- 4) нажать кнопку ENTER;
- 5) на индикаторе БПС отобразится следующее сообщение

```
RSH    XX.XX      МГ/М3  
Режим: архив  
Газ/воздух: mm nn  
Дата: aa:bb:cc:dd
```

где XX.XX - массовая концентрация одоранта за цикл измерения;

mm – время продува газом, мин;

nn – время продува воздухом, мин;

aa:bb / cc:dd - дата архивации данных (число:месяц / часы:минуты);

- 6) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » производится просмотр массива данных.

- 7) выход в основной режим работы, осуществляется нажимая кнопку ESC.

## 2.4.6 Передача данных от газоанализаторов по каналам RS232 и RS485.

2.4.6.1 Системные требования для ЭВМ: процессор не менее 200 МГц, операционная система Windows 9X, XP, место на жестком диске до 50 МБайт.

2.4.6.2 Газоанализаторы поддерживают логический протокол «MODBUS-RTU». Используются функции: 03h – чтение регистров, 16h – запись регистров. Расположение данных приведено в таблице 2.1

Таблица 2.1

Данные	Номера регистров
Значение концентрации	0, 1
Порог 1	66, 67
Порог 2	68, 69

Пример запроса данных о концентрации:

N; 03; 00; 00; 00; 02; sum 0; sum 1,

где N – номер газоанализатора в информационной сети, устанавливается пользователем в диапазоне от 1 до 128;

sum 0; sum 1 – контрольная сумма (CRC), рассчитывается в соответствии с протоколом «MODBUS-RTU».

Формат данных ответа приведен в таблице 2.2

Таблица 2.2

Регистр 0										Регистр 1									
Байт 1					Байт 2					Байт 3					Байт 4				
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4
з	н	а	н	а	к	а	а	а	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9
Примечания																			
1 Бит знака 0 - «+», 1 – «-».																			
2 «aaa» – положение запятой.																			
3 Байт 2, 3, 4 - цифры от 0 до 9 - десятичные.																			

2.4.6.3 Установка номера газоанализаторов в информационной сети проводится следующим образом:

- 1) нажать кнопку ESC;

- 2) ввести пароль «7670» для доступа в основное меню газоанализатора;
- 3) кнопками « $\wedge$ », « $\vee$ » выбрать пункт меню «Настройки», в нем выбрать пункт меню «Установка адреса RS», на индикаторе БПС отобразится следующее сообщение
- 4) цифровыми кнопками установить требуемое значение номера газоанализатора в сети

Ведите номер RS
0

(стирание неправильно введенной цифры осуществляется кнопкой F);

- 5) нажать кнопку ENTER;
- 6) выйти в основной режим работы, нажимая кнопку ESC.

2.4.6.4 Пользователь имеет возможность изменять пороги по каналу связи. Для этого необходимо записать по соответствующему адресу требуемое значение порога, используя функцию 16h. Формат значения порога приведен в таблице 2.2.

2.4.7 Газоанализаторы могут работать в двух режимах измерения: автоматическом и тестовом. Выбор режима осуществляется пользователем.

Автоматический режим работы является основным режимом работы прибора. Цикл измерения состоит из двух частей – измерения концентрации одоранта, продувка газового тракта атмосферным воздухом. Продолжительность обеих частей может изменяться пользователем в соответствии с описанием режимов работы и фиксируется в энергонезависимой памяти. Во время продувки газового тракта воздухом на индикатор выводится средняя концентрация измеряемого компонента за время измерения.

**ВНИМАНИЕ! Для длительной работы газоанализатора время продувки газового тракта воздухом должно быть в 5 раз дольше, чем время измерения концентрации. Минимальное значение времени измерения - 5 мин. При выпуске из производства устанавливаются значения времени измерения – 5 мин и времени продувки – 25 мин.**

Установки длительности циклов проводится из меню «Настр. время прод.», в нем меню «Время подачи газа» и «Время подачи воздуха»; цифровыми кнопками установить требуемое значение времени (стирание неправильно введенной цифры осуществляется кнопкой F), нажать кнопку ENTER для запоминания введенного числа и выйти в основной режим работы, нажимая кнопку ESC.

### 3. Текущий ремонт

Таблица 3.1

Наименование неисправности,	
-----------------------------	--

внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 На индикаторе БПС, включенном в сеть, отсутствует информация. Нет свечения ни одного из индикаторов единичных на передней панели БПС.	Неисправен предохранитель БС	Заменить предохранитель из комплекта ЗИП.
2 На модуле индикации БПС появилась надпись «Нет связи с БОП», слышен прерывистый звуковой сигнал, нет свечения какого либо из индикаторов единичных на передней панели БПС, блоков МПД и МПИ.	1 Неправильное подключение БОП к БПС.  2 Обрыв или короткое замыкание проводов в кабеле связи БОП с БС.	1 Проверить правильность подключения линии связи между БПС и БОП согласно рисунку 2.1.  2 Проверить линию связи между БПС и БОП на возможный обрыв или короткое замыкание.
3 На индикаторе БПС сообщение «Ошибка связи», слышен прерывистый звуковой сигнал	Повышенные помехи на линии связи газоанализатора с ПЭВМ.	Изменить прокладку линии связи или понизить скорость обмена по линии связи
4 На индикаторе БПС сообщение «Отказ ЭХЯ», слышен прерывистый звуковой сигнал	Исчерпан ресурс работы ЭХЯ	Заменить ЭХЯ
5 На индикаторе БПС сообщение «Обрыв связи с Кл1» или «Обрыв связи с Кл2» слышен прерывистый звуковой сигнал	Обрыв линии связи между БПС и БОП	Устранить обрыв кабеля

Продолжение таблицы 2.3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения

6 На индикаторе БПС сообщение «Обрыв связи с Пб», слышен прерывистый звуковой сигнал	1 Обрыв линии связи между БПС и БОП 2 Выход из строя побудителя расхода	1 Устранить обрыв кабеля 2 Устраняется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре
7 На индикаторе БПС сообщение «Неисправен обогрев», слышен прерывистый звуковой сигнал	1 Обрыв линии связи между БПС и БОП 2 Выход из строя нагревательного элемента	1 Устранить обрыв кабеля 2 Устраняется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре

В остальных случаях ремонт производится на предприятии-изготовителе или сервисном центре.

## 4 Техническое обслуживание

4.1 В процессе эксплуатации газоанализаторов необходимо проводить следующие контрольно-профилактические работы:


- 1) корректировку показаний газоанализаторов по ПГС не реже одного раза в 6 мес;
- 2) контрольный осмотр газоанализаторов один раз в 6 мес. При этом проверяется наличие пломб, маркировки, отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность, проверяется крепеж деталей, обеспечивающих взрывозащиту (ослабление крепежа не допускается), наличие заземления, степень загрязненности фильтров на входах ВХОД ГАЗА и ВХОД ВОЗДУХА;
- 3) замену ЭХЯ (при необходимости);
- 4) замену фильтров (при необходимости).

4.2 Газоанализаторы подвергаются поверке один раз в год в соответствии с приложением А.

4.3 Корректировка газоанализаторов по ПГС может производиться двумя способами. В первом случае ПГС подаются на БОП в составе газоанализатора, во втором – на БД, демонтированный из БОП, установленный во взрывоопасной зоне, и подключенный к внешнему источнику постоянного напряжения.

4.3.1 Корректировку нуля и чувствительности газоанализаторов следует проводить при следующих условиях:

- 1) температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;
- 2) относительная влажность окружающего воздуха  $(65 \pm 15) \%$ ;
- 3) атмосферное давление  $(101,3 \pm 3,3) \text{ кПа} ((760 \pm 25) \text{ мм рт. ст.})$ ;
- 4) напряжение питания  $(220^{+22}_{-33}) \text{ В}$  частотой  $(50 \pm 1) \text{ Гц}$ ;
- 5) механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей, внешние электрические и магнитные поля, кроме земного, должны быть исключены;
- 6) ПГС подавать по схеме рисунка 4.1
- 7) состав и характеристики ПГС приведены в приложении Б;
- 8) баллоны с ПГС необходимо выдержать при температуре  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  в течение 24 ч;
- 9) расход ПГС устанавливать равным  $(0,4 \pm 0,1) \text{ л/мин}$ ;
- 10) отсчет показаний проводить через 5 мин после подачи ПГС;
- 11) газоанализаторы (БД) должны быть выдержаны при температуре корректировки в течение 2 ч.



- 1 – баллон с ПГС №1;  
 2 – вентиль точной регулировки;  
 3 – генератор ГДП-102 с источником микропотока;  
 4 – зажим;  
 5 – индикатор расхода;  
 6 – тройник;  
 7 – трубка Ф-4Д 4,0х1,0;  
 8 – кран трехходовой;  
 9 – БОП или БД.

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4х1,5.

Рисунок 4.1 – Схема для корректировки нуля и чувствительности  
газоанализаторов

4.3.2 При подаче ПГС на БОП в составе газоанализаторов необходимо предварительно подключить к разъему ПУЛЬТ блока датчика выносной блок индикации и управления (БИУ), входящий в комплект ЗИП. Установить тестовый режим работы. Нажатием клавиш <> выбрать режим индикации RSHид пробы – «ГАЗ».

4.3.2.1 Подать ПГС № 1 и через 5 мин провести следующие операции:

- 1) нажать клавишу «Отмена» БИУ;
- 2) клавишами «<», «>» выбрать пункт меню «CorO»;
- 3) нажать клавишу «Ввод»;
- 4) клавишами «<», «>» установить нулевые показания на индикаторе;
- 5) нажать клавишу «Ввод», на верхнем индикаторе должно отобразиться текущее значение концентрации, которое не должно отличаться от действительного значения ПГС больше чем на  $0,2^\Delta$ . Показания нижнего индикатора являются служебными.

4.3.2.2 Подать ПГС № 4 и через 5 мин провести следующие операции:

- 1) нажать клавишу «Отмена» БИУ;
- 2) клавишами «<», «>» выбрать пункт меню «CorC»;
- 3) нажать клавишу «Ввод»;
- 4) клавишами «<», «>» установить значения индикации равными действительному значению массовой концентрации этилмеркаптана в ПГС № 4;
- 5) нажать клавишу «Ввод», на верхнем индикаторе должно отобразиться измеренное значение концентрации, которое не должно отличаться от действительного значения ПГС больше чем на  $0,2^\Delta$ . Показания нижнего индикатора являются служебными.

4.3.2.3 Корректировка закончена, отключите БИУ от БД, не выключая газоанализатор. Перейти в автоматический режим работы. Газоанализатор готов к работе.

4.3.3 При подаче ПГС на БД, демонтированный из БОП необходимо:

- 1) извлечь БД из БОП, открутив четыре крепежных винта (см. рисунок 1.4);
- 2) БД подключить к источнику постоянного тока, на котором предварительно установлено напряжение, равное  $(15 \pm 1)$  В и ток ограничения  $(0,50 \pm 0,05)$  А. Подключение к БД источника постоянного тока осуществляется с помощью технологического жгута, схема соединений приведена на рисунке 3.2.

Подключить к разъему ПУЛЬТ блока датчика БИУ, входящий в комплект ЗИП;

- 3) выполнить действия по п.п.4.3.2.1, 4.3.2.2;

## БД




Рисунок 4.2 – Схема соединения БД с источником постоянного тока

4) установить БД в БОП газоанализатора, включить, прогреть газоанализатор, после чего он готов к работе.

### 4.4 Замена ЭХЯ

4.4.1 Замена ЭХЯ проводится при исчерпании ее ресурса, для этого:

- 1) открыть БД ручкой из комплекта ЗИП;
- 2) отвинтив четыре винта, выдвинуть модуль ЭХЯ из кронштейна в направлении газоподводящих трубок, предварительно отключив разъем ЭХЯ от платы;
- 3) отвернуть стопорящую гайку и извлечь ЭХЯ из модуля, установить новую ЭХЯ в обратном порядке и подключить ее к плате, предварительно удалив с ее разъема технологическую закорачивающую перемычку;
- 4) проверить герметичность газового тракта согласно приложению А настоящего руководства;
- 5) провести корректировку нуля и чувствительности газоанализатора согласно п.4.3 настоящего руководства, после чего газоанализатор готов к работе.

## 5 Хранение

5.1 Хранение газоанализаторов должно соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °C, кратковременно не более 6 ч – минус 50 °C.

Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

5.2 Условия хранения газоанализаторов после снятия упаковки не должны отличаться от предельных условий эксплуатации.

5.3 В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах.

5.4 Воздух помещений, в которых хранятся газоанализаторы, не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

## 6 Транспортирование

6.1 Условия транспортирования газоанализаторов должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69 при:

- температуре окружающей среды: от минус 30 до плюс 50 °C;
- относительной влажности: до 98 % при температуре 25 °C;
- атмосферном давлении: от 84 до 107 кПа.

6.2 Газоанализаторы должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

6.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6.4 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на таре и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности газоанализаторов.

**Приложение А**

**(обязательное)**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ АНКАТ-7670**

**Методика поверки**

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы

АНКАТ-7670 (в дальнейшем - газоанализаторы), предназначенные для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87, выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных порогов и устанавливает методику первичной (при выпуске из производства, после ремонта) и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал - 1 год.

## А.1 Операции поверки

**A.1.1** При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей А.1.1.

Таблица А.1.1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	A.6.1	Да	Да
2 Опробование	A.6.2		
- проверка герметичности БОП	A.6.2.1	Да	Да
- проверка электрической прочности изоляции	A.6.2.2	Да	Нет
- проверка электрического сопротивления изоляции	A.6.2.3	Да	Да
- проверка порогов срабатывания сигнализации	A.6.2.4	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик	A.6.3		
- определение основной абсолютной погрешности	A.6.3.1	Да	Да
- определение вариации показаний	A.6.3.2	Да	Да
- проверка функции преобразования и требований к выходному сигналу	A.6.3.3	Да	Да

**A.1.2** При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка газоанализаторов прекращается.

## А.2 Средства поверки

**A.2.1** При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице А.2.1.

Таблица А.2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
A.4.1; A.6	Термометр лабораторный ТЛ-2М, диапазон измерений от 0 до 100 °C, цена деления 1 °C; ТУ 22-2021.0003-88
A.4.1; A.6	Барометр-анероид М-67 диапазон измерения от 610 до 790 мм рт. ст, ТУ-25-04-1797-75
A.4.1; A.6	Психрометр аспирационный электрический М-34. Предел измерения от 10 до 100 %, ТУ-25-1607.054-85
A.6.2;A.6.3	Секундомер СДСпр1-2, ТУ 25-1819.0021-90
A.6.2;A.6.3	Трубка поливинилхлоридная гибкая ПВХ 4x1,5; ТУ 6-01-2-120-73
A.6.2;A.6.3	Трубка Ф-4Д 4,0x1,0 ГОСТ 22056-76
A.6.2	Мех резиновый тип Б-1; ТУ 3810682-80
A.6.2;A.6.3	Зажим медицинский, ТУ 64-1-3220-79
A.6.2	Манометр водяной U-образный, диапазон измерения от 0 до 100 мм вод. ст., ГОСТ 5.1632-72
A.6.2;A.6.3	Трубка ГС-ТВ (тройник), ГОСТ 25336-82
A.4; A.6.3	Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ кл.4 ТУ25-02.070213-82
A.6.2	Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10М ОН 097 2029-80, переменное напряжение от 1 до 10 кВ
A.6.2	Мегаомметр Ф 4101 ГОСТ 9038-90, диапазон измерения от 0 до 100 МОм, погрешность ± 2,5 %
A.6.3	Вентиль точной регулировки ВТР, РУ-150 атм. ИБЯЛ.306249.006
A.6.3	Вольтметр В7-22А, диапазон измерения от 0,2 до 1000 В Хв2.710.014 ТУ

Продолжение таблицы А.2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки

A.6.2,A.6.3	Кран трехходовой 5Л4.460.001
A.6.3	Генератор ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 ТУ, относительная погрешность значений массовой концентрации ПГС, получаемых с генератора $\pm 9\%$
A.6.3	Источник микропотока C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SH «ИМ 07-М-А2», 1-12 мкг/мин; 100 °C; ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001
A.6.3	Баллон с азотом газообразным особой (или повышенной) чистоты по ГОСТ 9293-74

A.2.2 Все основные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

А 2.3 Допускается применение других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

### A.3. Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности

A.3.1 Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соответствовать “Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением” (ПБ 03-576-03), утвержденным постановлением № 91 Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г.

A.3.2 Сброс газа при поверке газоанализаторов по ПГС должен осуществляться за пределы помещения согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), утвержденным постановлением № 9 ГГТН РФ от 18.03.2003 г.

A.3.3 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

A.3.4 В помещении запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

A.3.5 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны выполняться согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения министерства экономики РФ 12.4.026-98 от 03.98.

A.3.6 К поверке допускаются лица, изучившие ИБЯЛ.413411.044 РЭ и прошедшие необходимый инструктаж.

## A.4 Условия поверки

A.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия, если они не оговорены особо:

- температура окружающего воздуха,  $^{\circ}\text{C}$   $20 \pm 5;$
- относительная влажность, %  $65 \pm 15;$
- атмосферное давление, кПа  $101,3 \pm 3,3;$   
(мм рт.ст.)  $(760 \pm 25);$
- расход ПГС, л/мин  $(0,4 \pm 0,1)$
- механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля (кроме поля Земли), влияющие на метрологические характеристики, должны быть исключены;
- цикл измерения: 5 мин – измерение, 15 мин - продувка атмосферным воздухом;
- показания снимать по окончании цикла измерений.

## A.5 Подготовка к поверке

A.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- ознакомиться с руководством по эксплуатации и подготовить газоанализаторы к работе согласно раздела 2 ИБЯЛ 413411.044 РЭ;
- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;
- проверить наличие паспортов и сроки годности поверочных газовых смесей;
- выдержать газоанализаторы и баллон с азотом в помещении, в котором проводят проверку, в течение не менее 24 ч;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

## A.6 Проведение поверки

### A.6.1 Внешний осмотр

A.6.1.1 При внешнем осмотре газоанализаторов должно быть установлено:

1) отсутствие внешних механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на метрологические характеристики газоанализаторов;

2) наличие пломб;

3) наличие маркировки газоанализаторов, согласно разделу 1 ИБЯЛ.413411.044 РЭ;

4) комплектность газоанализаторов, согласно разделу 1

ИБЯЛ.413411.044 РЭ;

5) исправность органов управления, настройки и коррекции;

6) наличие всех видов крепежа.

A.6.1.2 Газоанализаторы считаются выдержавшими внешний осмотр, если они соответствуют указанным выше требованиям.

### A.6.2 Опробование

#### A.6.2.1 Проверка герметичности БОП

A.6.2.1.1 При проверке герметичности БОП собрать схему проверки в соответствии с рисунком А.1 соединения выполнить трубкой ПВХ 4x1,5

A.6.2.1.2 Создать в системе избыточное давление равное 0,7 кПа (71 мм вод.ст.) и, пережав трубку, идущую на вход БОП, через 5 минут зафиксировать показания манометра.

A.6.2.1.3 Через 5 мин вновь зафиксировать показания манометра.


A.6.2.1.4 Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если падение давления в газовом канале БОП за 5 мин не превышает 0,021 кПа (2 мм вод.ст.).

#### A.6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции

A.6.2.2.1 Проверку электрической прочности изоляции проводить на пробойной установке УПУ-10М при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  и относительной влажности не более 80 %.

A.6.2.2.2 При проверке электрическое питание должно быть отключено. Переключатель СЕТЬ на передней панели БПС должен быть включен. Испытуемые цепи выдерживать под испытательным напряжением в течение 1 мин.

A.6.2.2.3 Испытательное напряжение изменять от нуля до заданного значения за время от 5 до 20 с. Снижение испытательного напряжения от заданного значения до нуля проводить за указанное время.



1 – мех резиновый; 2 – зажим; 3 – тройник;  
4 – БОП; 5 – манометр.

Рисунок А.1 - Схема для проверки герметичности БОП

А.6.2.2.4 Для проверки электрической прочности изоляции между внешней цепью питания 220 В частотой 50 Гц и корпусом БПС испытательное, практически синусоидальное, напряжение 1500 В (действующее значение) и частотой 50 Гц прикладывать между соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки X13 и 3 контактом клеммной колодки X13.

А.6.2.2.5 Газоанализаторы считаются выдержавшими испытание, если за время испытаний не наблюдается признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

#### А.6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

А.6.2.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции проводить при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °С и относительной влажности до 80 %;

А.6.2.3.2 При проведении проверки электрическое питание должно быть отключено, сетевой переключатель должен быть включен.

А.6.2.3.3 Электрическое сопротивление изоляции следует измерять при помощи мегомметра Ф4101. Измерительное напряжение 500 В прикладывать между:

1) для БПС: соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки X13 и 3 контактом клеммной колодки X13

2) для БОП: - соединенными вместе контактами колодок X1, X2, и клеммой «—» на корпусе БОП.

А.6.2.3.4 Газоанализатор считается выдержавшим испытания, если электрическое сопротивление изоляции не менее 40 МОм.

#### А.6.2.4 Проверка порогов срабатывания сигнализации

А.6.2.4.1 Проверку порогов срабатывания сигнализации допускается проводить одновременно с определением основной абсолютной погрешности газоанализатора при подаче ПГС №1 и ПГС №4.

А.6.2.4.2 При проверке порогов срабатывания сигнализации контролировать:

1) сигнализация «Порог 1» – замыкание контактов 2 и 3 и размыкание контактов 1 и 2 клеммной колодки X14 БПС;

2) сигнализация «Порог 2» – замыкание контактов 2 и 3 и размыкание контактов 1 и 2 клеммной колодки X15 БПС.

А.6.2.4.3 Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если при подаче ПГС №1 (ПГС №4) происходит срабатывание сигнализации – непрерывная световая красного цвета и прерывистая звуковая, свидетельствующая о снижении (превышении) массовой концентрации одоранта ниже (выше) порога срабатывания «Порог 1» («Порог 2»).

## A.6.3 Определение метрологических характеристик

### A.6.3.1 Определение основной погрешности

A.6.3.1.1 Для определения основной погрешности собрать схему согласно рисунку А.2. Все соединения газовой схемы, кроме указанных отдельно, выполнять трубкой ПВХ-4х1,5.

A.6.3.1.2 Пропустить через газоанализаторы ПГС в последовательности №№ 1-3-4-3-1-4.

Характеристики ПГС приведены в Приложении Б.

A.6.3.1.3 Зафиксировать показания газоанализаторов ( $A_j$ ) в каждой точке проверки.

A.6.3.1.4 Определить значение основной абсолютной погрешности газоанализаторов ( $\Delta_d$ ) в каждой точке проверки по формуле

$$\Delta_d = A_j - A_o, \quad (A.6.1)$$

где  $A_j$  – показания газоанализатора на  $j$ -ой ПГС, мг/м<sup>3</sup>;


$A_o$  - действительное значение концентрации измеряемого компонента в точке проверки, рассчитанное по формуле (A.6.2), мг/м<sup>3</sup>.

$$A_o = \frac{G}{Q} \cdot 10^3, \quad (A.6.2)$$

где  $G_h$  – массовый расход (производительность) источника микропотока при номинальной температуре терmostатирования, приведенной в паспорте источника микропотока, мкг/мин;

$Q$  – расход газа-разбавителя по индикатору ГДП-102, мл/мин.

A.6.3.1.5 Газоанализаторы считаются выдержавшими испытание, если вычисленные значения основной абсолютной погрешности в каждой точке проверки не превышают значения, нормированного в п.1.1.2.3 ИБЯЛ.413411.044 РЭ.



- 1 – баллон с ПГС №1;  
 2 – вентиль точной регулировки;  
 3 – генератор ГДП-102 с источником микропотока;  
 4 – зажим;  
 5 – ротаметр;  
 6 – тройник;  
 7 – трубка Ф-4Д 4,0х1,0;  
 8 – кран трехходовой;  
 9 – газоанализатор (БОП).

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4х1,5.

Рисунок А.2 – Схема проверки метрологических характеристик  
газоанализаторов

### A.6.3.2 Определение вариации показаний

A.6.3.2.1 Допускается проводить определение вариации показаний одновременно с определением основной погрешности по п.А.6.3.1 на ПГС № 3.

A.6.3.2.2 Значение вариации показаний газоанализаторов (в) рассчитать по формуле

$$v = (A_{j6} - A_{jm}) / \Delta_d, \quad (A.6.3)$$

где  $A_{j6}$  ( $A_{jm}$ ) - показания газоанализаторов при подходе к точке проверки со стороны больших (меньших) значений содержания измеряемого компонента,  $\text{мг}/\text{м}^3$ .

A.6.3.2.3 Газоанализаторы считаются выдержавшими испытание, если значение вариации не превышает 0,5 волях от допускаемой основной абсолютной погрешности.

A.6.3.3 Проверка функции преобразования и требований к выходному сигналу

A.6.3.3.1 Проверку функции преобразования и требований к выходному сигналу проводить при определении основной абсолютной погрешности газоанализатора.

A.6.3.3.2 Для проведения проверки подключить цифровой вольтметр В7-22А (в режиме измерения тока) в БПС к контактам 1 и 2 клеммной колодки X18.

A.6.3.3.3 При проверке по п.А.6.3.1 для каждой ПГС зафиксировать по вольтметру значение выходного сигнала.

A.6.3.3.4 Определить разность между зафиксированным и расчетным значениями выходного сигнала ( $\Delta_i$ ) по формуле

$$\Delta_i = \frac{I_{\text{вых}i} - I_{\text{вых}0}}{K}, \quad (A.6.4)$$

где  $I_{\text{вых}i}$  - показания вольтметра, для соответствующей ПГС,  $\text{mA}$ ;

$I_{\text{вых}0}$  - значение выходного токового сигнала, полученное путем расчета по формуле (1.1), для соответствующей ПГС,  $\text{mA}$ ;

$K$  - коэффициент пропорциональности, равный  $0,2 \text{ mA } \text{м}^3/\text{мг}$ .

## A.7 Оформление результатов поверки

A.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

A.7.2 Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, признают годным к применению и клеймят путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе газоанализатора, делают соответствующую отметку в ИБЯЛ.413411.044 РЭ (при первичной поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке) согласно ПР 50.2.006.

A.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят, эксплуатацию газоанализатора запрещают и направляют в ремонт. В технической документации делают отметку о непригодности, выдают извещение установленной формы согласно ПР 50.2.006-94 с указанием причин непригодности и аннулируют свидетельство о поверке.

## Приложение Б

### (обязательное)

#### Перечень ПГС, используемых при поверке газоанализаторов

№ ПГС	Компонент ный состав	Единица физической величины	Характеристика ПГС			Номер ПГС по Госреестру или обозначени е НТД
			Содержание определяемо го компонента	Пределы допускаемо го отклонения	Переделы допускаемо й погрешност и	
1	Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74					
3	Этилмеркаптан <chem>C2H5SH</chem>	$\text{мг}/\text{м}^3$	38	$\pm 3,0$	$\pm 9,0$ относ.	*
4			76	$\pm 4,0$	$\pm 9,0$ относ.	*

#### Примечания

1 \* - ПГС получены с генератора ГДП-102 с использованием источника микропотока ИБЯЛ.418319.013-07

2 Допускается получение указанных ПГС на другом оборудовании при условии обеспечения характеристик, не хуже выше указанных.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93